

PLAN RANGEMENT REMORQUE **PMB** (de l'avant vers l'arrière)

- = avant lavage débrancher tous les matériels électriques
- = nettoyer et rincer plusieurs fois le serpentín du pasteurisateur en remontant l'eau chaude du bac inférieur vers le bac supérieur, et bien laver le pasteurisateur
- = **bien laver au jet d'eau avec éponges si nécessaire, égoutter et sécher les matériels** : broyeur, toiles, plaques, cadre inox, réceptacle jus, bacs, paniers, ...)
- = vider les tuyaux d'eau
- = bien enrouler les tuyaux et les câbles électriques

- (1) **bombonnes de gaz** à l'avant
- (2) placer la **pompe** et les **vérins** sous le support du pasteurisateur et poser devant l'**enrouleur câble électrique** et le **support pour bouteilles**
- (3) placer le **support du bac de lavage** (*piéds en l'air*) et poser dedans l'**enrouleur du tuyau d'arrosage**, les deux **paniers d'essorage** avec les toiles de pressage (6+7), la bâche, et les deux **pelles rouges** dans les paniers
- (4) puis placer le **socle du presseoir**
- (5) poser la **plaque aglo** à plat sur la base du presseoir et installer dessus l'**entonnoir vert du broyeur** puis glisser la **petite table** et le **cadre inox** contre le bord de la remorque et les caler avec un tendeur
- (6) placer ensuite le **broyeur** (*à fixer solidement sur les barres latérales de la remorque*)
- (7) placer la **boîte d'entretien** (*torchons, gants, éponges propres, filtres, broc avec trois thermomètres ...*) dans les **trois bacs de lavage** empilés, et les glisser sous le broyeur puis placer le **panier vert plastique** dans les bacs et le **support H inox** dans ce panier et coincer le **couvercle du pasteurisateur** entre le panier vert et le bord des bacs
- (8) installer le **marche pied** contre le broyeur et glisser la **roue de secours** dessous le marche pied
- (9) placer la **grande table** verticalement et la caler contre l'angle du presseoir puis installer entre la grande table et le côté de la remorque le **réceptacle à jus** en inox (*sortie vers vers le haut*) et placer les **plaques** 50/50 cm (6+1) dans l'espace restant ensuite ranger la **petite plaque** 25/25 cm et le **tiroir du broyeur** verticalement
- (10) installer les **caisses** et glisser la **marche trapèze** en bois entre les caisses et la grande table
- (11) placer les **poubelles** vers l'arrière avec **trois sceaux** dedans et ranger les derniers éléments (*caisse à outils, tréteaux, panier vert clair, raclette, ...*)
- (12) bien sangler le pasteurisateur aux barres de la remorque